

Link do produktu: <https://edoniczki.pl/doniczka-produkcyjna-kwadratowa-18-2-18-2-21-5-cm-5-l-standardowa-wysoka-p-1170.html>

## Doniczka produkcyjna kwadratowa 18,2 × 18,2 × 21,5 cm 5 L – standardowa, wysoka

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>1,54 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>18KWW</b>       |
| Grubość          | <b>Standardowa</b> |
| Wysokość         | <b>Wysoka</b>      |
| Pojemność        | <b>5L</b>          |

### Opis produktu

Doniczka 18KWW o pojemności 5 l zapewnia przestrzeń dla rozwijającej się bryły korzeniowej na wybranym etapie uprawy. Służy do prowadzenia roślin po przesadzeniu z mniejszych pojemników i przygotowania ich do dalszej pracy w szkółce lub ogrodzie.

### Do szkółki i uprawy pojemnikowej

Do dalszej produkcji **hortensji, tawułów, berberysów oraz młodych żywotników (tui)**. Pojemnik możesz wykorzystać również do **funkii, rozplenic i miskantów** na etapie odpowiadającym wielkości ich kępy. To miejsce na rozwój bryły po przesadzeniu z mniejszej doniczki, przed sprzedażą lub posadzeniem w gruncie.

Wybierz ten rozmiar, gdy bryła korzeniowa potrzebuje kolejnego etapu uprawy. Uwzględnij tempo wzrostu odmiany i termin przesadzania. Kontroluj przerastanie korzeni; ta sama pojemność nie wystarczy każdej roślinie na cały sezon ani na wieloletnią uprawę.

- **Łatwiejsze przesadzanie** — elastyczne ścianki ułatwiają uwolnienie bryły; pusta doniczka nie odkształca się łatwo.
- **Gotowy odpływ** — nie trzeba wykonywać otworów. Drożne otwory odprowadzają nadmiar wody i pomagają zapobiegać gniciu korzeni.
- **Planowanie podłoża** — 5 l określa pojemność doniczki. Ilość nowej ziemi przy przesadzaniu zależy także od objętości istniejącej bryły.
- **Użytkowanie zimą** — pojemnik jest przystosowany do zimowych warunków użytkowania i w tych warunkach nie pęka.

**Wskazówka:** Podczas przesadzania delikatnie ściśnij ścianki, aby poluzować bryłę korzeniową. Napełnioną doniczkę przenoś, podtrzymując podstawę.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wielkość opakowania:** 10szt , 100szt , 500szt , 4200szt

### Wymiary i specyfikacja

- **Szerokość górna zewnętrzna:** 18,2 cm
- **Szerokość górna wewnętrzna:** 15,7 cm
- **Szerokość podstawy zewnętrzna:** 13,2 cm
- **Szerokość dna wewnętrzna:** 13 cm

- **Wysokość zewnętrzna:** 21,5 cm
- **Głębokość wewnętrzna:** 21,3 cm
- **Pojemność:** 5 l
- **Grubość:** Standardowa
- **Wysokość:** Wysoka
- **Kolor:** Czarny
- **Kształt:** Kwadratowa
- **Symbol:** 18KWW

## Zastosowanie

Ustaw pojemnik na równym podłożu i dobierz podłoże, stanowisko oraz nawożenie do wymagań wybranej rośliny. Podczas sadzenia zachowaj właściwy poziom posadowienia bryły korzeniowej. Częstotliwość podlewania dostosuj do pogody i przesychania podłoża.

## Bezpieczeństwo

Ustaw pojemnik stabilnie. Przed użyciem sprawdź krawędzie i drożność odpływu; nie pozostawiaj bryły korzeniowej w stojącej wodzie. Ciężkie pojemniki przenoś z podparciem dna. Przed ponowną uprawą umyj doniczkę. Przechowuj z dala od źródeł ciepła.

## Zawartość opakowania

Pusty pojemnik ogrodniczy. Liczbę sztuk określa wybrany wariant opakowania lub ilość zakupu. Rośliny, podłoże, podstawka i rękaw foliowy nie są częścią tego produktu.