

Link do produktu: <https://edoniczki.pl/doniczkopaleta-rozsadowa-45-komorek-36-56-cm-p-90.html>

Doniczkopaleta rozsadowa 45 komórek 36 x 56 cm

Cena	3,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DP60/45
Pojemność	LI-0,135L

Opis produktu

Doniczkopaleta DP60/45 służy do dalszego prowadzenia rozsady i młodych sadzonek. Oddzielne komórki porządkują partię roślin i pozwalają przesadzać każdą sadzonkę z jej własną bryłą korzeniową.

Do produkcji rozsady

Większa komórka daje młodej roślinie więcej miejsca na podłoże i korzenie niż drobne palety wysiewne. Ułatwia kolejny etap po pikowaniu, ale nie zastępuje docelowej doniczki.

To pojemnik do etapowej produkcji **pomidorów, papryki, kapustnych i kwiatów rabatowych**. Dobór roślin zależy od rozmiaru ich korzeni, terminu wysadzenia i warunków w mnożarce. Szczegółowe przykłady oraz sposób prowadzenia znajdziesz w zakładce „Zastosowanie”.

- **Oddzielne bryły korzeniowe** — łatwiejsze rozdzielanie sadzonek podczas przesadzania.
- **Cała partia w jednym pojemniku** — wygodniejsze ustawianie i organizacja miejsca uprawy.
- **Kontrola etapu uprawy** — możliwość wyjęcia pojedynczej sadzonki i oceny rozwoju korzeni.

Stosuj lekkie podłoże do rozsady. Podlewać zgodnie z jego wilgotnością i potrzebami roślin; nie pozostawiaj palety w stojącej wodzie. Przy wyjmowaniu sadzonki podtrzymuj bryłę, a napełnioną paletę przenoś z podparciem spodu.

Wymiary i specyfikacja

- **Wymiary zewnętrzne:** 36 x 56 cm
- **Wysokość zewnętrzna:** 6 cm
- **Liczba komórek:** 45
- **Górny wymiar komórki:** Ø 62 mm
- **Głębokość komórki:** 60 mm
- **Wymiar dna komórki:** Ø 45 mm
- **Pojemność pojedynczej komórki:** 0,135 l (135 ml)
- **Dane komórki:** Wymiary katalogowe producenta; rzeczywisty pomiar całej palety podano oddzielnie.
- **Dane całej palety:** Nominalny obrys producenta; wysokość potwierdzona przez sprzedawcę.

Zastosowanie

Co można prowadzić w tej paletce?

- **Pomidor, papryka i bakłażan** — pikowanie młodych siewek albo kolejny etap po mniejszej paletce; czas prowadzenia dobierz do tempa wzrostu i rozwoju bryły.
- **Kapustne i większe kwiaty rabatowe** — rozsada przeznaczona do przeniesienia z całą bryłą, bez rozdzielania splecionych korzeni.

- **Ogórek, cukinia, dynia i melon** — siej bezpośrednio do osobnej komórki. Unikaj pikowania z naruszeniem korzeni i przesadź całą bryłę, zanim roślina przerośnie komórkę.
- **Młode byliny i trawy ozdobne** — krótki etap po ukorzenieniu lub pikowaniu; dobierz gatunek do głębokości komórki, zwłaszcza przy długim korzeniu palowym.

Wybierz etap uprawy według wielkości bryły, tempa wzrostu i terminu przesadzenia. Liczba komórek nie określa samodzielnie, jak długo roślina może w nich pozostać. Nie dopuszczaj do przesuszenia ani długotrwałego zalania podłoża; przed przerośnięciem bryły przenieś roślinę do kolejnego pojemnika.

Bezpieczeństwo

Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest pęknięty i nie ma ostrych, uszkodzonych krawędzi. Pojemnik ustawiaj stabilnie i dobierz jego wielkość do rośliny. Przy ponownym użyciu w produkcji rozsady warto dokładnie umyć pojemniki i tace przed kolejnym cyklem uprawowym.

Zawartość opakowania

Jedna sztuka produktu, chyba że nazwa oferty wyraźnie wskazuje sprzedaż w zestawie lub opakowaniu wielosztukowym.