

Link do produktu: <https://edoniczki.pl/doniczka-produkcyjna-do-roz-14-18-cm-2-l-standardowa-wysoka-p-72.html>

Doniczka produkcyjna do róż 14 × 18 cm 2 L – standardowa, wysoka

Cena	0,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RO2
Grubość	Standardowa
Wysokość	Wysoka
Pojemność	2L

Opis produktu

Doniczka RO2 o pojemności 2 l zapewnia przestrzeń dla rozwijającej się bryły korzeniowej na wybranym etapie uprawy. Służy do prowadzenia roślin po przesadzeniu z mniejszych pojemników i przygotowania ich do dalszej pracy w szkółce lub ogrodzie.

Do szkółki i uprawy pojemnikowej

Do produkcji **róż oraz młodych krzewów wymagających miejsca dla korzeni rosnących w głąb**. Wysoka forma pomaga prowadzić wydłużoną bryłę korzeniową. Pojemność dobierz do etapu ukorzenienia i terminu wysadzenia; niewielki model służy młodej sadzonce, większy jej dalszej produkcji.

Wybierz ten rozmiar, gdy bryła korzeniowa potrzebuje kolejnego etapu uprawy. Uwzględnij tempo wzrostu odmiany i termin przesadzania. Kontroluj przerastanie korzeni; ta sama pojemność nie wystarczy każdej roślinie na cały sezon ani na wieloletnią uprawę.

- **Łatwiejsze przesadzanie** — elastyczne ścianki ułatwiają uwolnienie bryły; pusta doniczka nie odkształca się łatwo.
- **Gotowy odpływ** — nie trzeba wykonywać otworów. Drożne otwory odprowadzają nadmiar wody i pomagają zapobiegać gniciu korzeni.
- **Planowanie podłoża** — 2 l określa pojemność doniczki. Ilość nowej ziemi przy przesadzaniu zależy także od objętości istniejącej bryły.
- **Użytkowanie zimą** — pojemnik jest przystosowany do zimowych warunków użytkowania i w tych warunkach nie pęka.

Wskazówka: Podczas przesadzania delikatnie ściśnij ścianki, aby poluzować bryłę korzeniową. Napełnioną doniczkę przenoś, podtrzymując podstawę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opakowania: 10szt , 50szt , 100szt , 500szt , 8000szt

Wymiary i specyfikacja

- **Średnica górna zewnętrzna:** 14 cm
- **Średnica górna wewnętrzna:** 13 cm
- **Średnica podstawy zewnętrzna:** 10,8 cm
- **Średnica dna wewnętrzna:** 10,6 cm
- **Wysokość zewnętrzna:** 18 cm
- **Głębokość wewnętrzna:** 17,8 cm

- **Pojemność:** 2 l
- **Grubość:** Standardowa
- **Wysokość:** Wysoka
- **Kolor:** Czarny
- **Kształt:** Okrągła
- **Symbol:** RO2

Zastosowanie

Ustaw pojemnik na równym podłożu i dobierz podłoże, stanowisko oraz nawożenie do wymagań wybranej rośliny. Podczas sadzenia zachowaj właściwy poziom posadowienia bryły korzeniowej. Częstotliwość podlewania dostosuj do pogody i przesuszania podłoża.

Bezpieczeństwo

Ustaw pojemnik stabilnie. Przed użyciem sprawdź krawędzie i drożność odpływu; nie pozostawiaj bryły korzeniowej w stojącej wodzie. Ciężkie pojemniki przenoś z podparciem dna. Przed ponowną uprawą umyj doniczkę. Przechowuj z dala od źródeł ciepła.

Zawartość opakowania

Pusty pojemnik ogrodniczy. Liczbę sztuk określa wybrany wariant opakowania lub ilość zakupu. Rośliny, podłoże, podstawka i rękaw foliowy nie są częścią tego produktu.