

Link do produktu: <https://edoniczki.pl/doniczka-produkcyjna-do-roz-21-7-25-5-cm-7-l-standardowa-wysoka-p-75.html>

## Doniczka produkcyjna do róż 21,7 × 25,5 cm 7 L – standardowa, wysoka

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>2,13 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>RO7</b>         |
| Grubość          | <b>Standardowa</b> |
| Wysokość         | <b>Wysoka</b>      |
| Pojemność        | <b>7L</b>          |

### Opis produktu

Doniczka RO7 o pojemności 7 l zapewnia przestrzeń dla rozwijającej się bryły korzeniowej na wybranym etapie uprawy. Służy do prowadzenia roślin po przesadzeniu z mniejszych pojemników i przygotowania ich do dalszej pracy w szkółce lub ogrodzie.

### Do szkółki i uprawy pojemnikowej

Do produkcji **róż oraz młodych krzewów wymagających miejsca dla korzeni rosnących w głąb**. Wysoka forma pomaga prowadzić wydłużoną bryłę korzeniową. Pojemność dobierz do etapu ukorzenienia i terminu wysadzenia; niewielki model służy młodej sadzonce, większy jej dalszej produkcji.

Wybierz ten rozmiar, gdy bryła korzeniowa potrzebuje kolejnego etapu uprawy. Uwzględnij tempo wzrostu odmiany i termin przesadzania. Kontroluj przerastanie korzeni; ta sama pojemność nie wystarczy każdej roślinie na cały sezon ani na wieloletnią uprawę.

- **Łatwiejsze przesadzanie** — elastyczne ścianki ułatwiają uwolnienie bryły; pusta doniczka nie odkształca się łatwo.
- **Gotowy odpływ** — nie trzeba wykonywać otworów. Drożne otwory odprowadzają nadmiar wody i pomagają zapobiegać gniciu korzeni.
- **Planowanie podłoża** — 7 l określa pojemność doniczki. Ilość nowej ziemi przy przesadzaniu zależy także od objętości istniejącej bryły.
- **Użytkowanie zimą** — pojemnik jest przystosowany do zimowych warunków użytkowania i w tych warunkach nie pęka.

**Wskazówka:** Podczas przesadzania delikatnie ściśnij ścianki, aby poluzować bryłę korzeniową. Napełnioną doniczkę przenoś, podtrzymując podstawę.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wielkość opakowania:** 10szt , 50szt , 100szt , 500szt , 3650szt

### Wymiary i specyfikacja

- **Średnica górna zewnętrzna:** 21,7 cm
- **Średnica górna wewnętrzna:** 20,5 cm
- **Średnica podstawy zewnętrzna:** 16,5 cm
- **Średnica dna wewnętrzna:** 16,3 cm
- **Wysokość zewnętrzna:** 25,5 cm
- **Głębokość wewnętrzna:** 25,3 cm

- **Pojemność:** 7 l
- **Grubość:** Standardowa
- **Wysokość:** Wysoka
- **Kolor:** Czarny
- **Kształt:** Okrągła
- **Symbol:** R07

## Zastosowanie

Ustaw pojemnik na równym podłożu i dobierz podłoże, stanowisko oraz nawożenie do wymagań wybranej rośliny. Podczas sadzenia zachowaj właściwy poziom posadowienia bryły korzeniowej. Częstotliwość podlewania dostosuj do pogody i przesuszania podłoża.

## Bezpieczeństwo

Ustaw pojemnik stabilnie. Przed użyciem sprawdź krawędzie i drożność odpływu; nie pozostawiaj bryły korzeniowej w stojącej wodzie. Ciężkie pojemniki przenoś z podparciem dna. Przed ponowną uprawą umyj doniczkę. Przechowuj z dala od źródeł ciepła.

## Zawartość opakowania

Pusty pojemnik ogrodniczy. Liczbę sztuk określa wybrany wariant opakowania lub ilość zakupu. Rośliny, podłoże, podstawka i rękaw foliowy nie są częścią tego produktu.