

Link do produktu: <https://edoniczki.pl/doniczkopaleta-rozsadowa-32-komorek-30-46-cm-p-92.html>

Doniczkopaleta rozsadowa 32 komórek 30 × 46 cm

Cena	3,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DP6/32
Pojemność	LI-0,107L

Opis produktu

Doniczkopaleta DP6/32 służy do dalszego prowadzenia rozsady i młodych sadzonek. Oddzielne komórki porządkują partię roślin i pozwalają przesadzać każdą sadzonkę z jej własną bryłą korzeniową.

Do produkcji rozsady

Większa komórka daje młodej roślinie więcej miejsca na podłoże i korzenie niż drobne palety wysiewne. Ułatwia kolejny etap po pikowaniu, ale nie zastępuje docelowej doniczki.

To pojemnik do etapowej produkcji **pomidorów, papryki, kapustnych i kwiatów rabatowych**. Dobór roślin zależy od rozmiaru ich korzeni, terminu wysadzenia i warunków w mnożarce. Szczegółowe przykłady oraz sposób prowadzenia znajdziesz w zakładce „Zastosowanie”.

- **Oddzielne bryły korzeniowe** — łatwiejsze rozdzielanie sadzonek podczas przesadzania.
- **Cała partia w jednym pojemniku** — wygodniejsze ustawianie i organizacja miejsca uprawy.
- **Kontrola etapu uprawy** — możliwość wyjęcia pojedynczej sadzonki i oceny rozwoju korzeni.

Stosuj lekkie podłoże do rozsady. Podlewaj zgodnie z jego wilgotnością i potrzebami roślin; nie pozostawiaj palety w stojącej wodzie. Przy wyjmowaniu sadzonki podtrzymuj bryłę, a napełnioną paletę przenieś z podparciem spodu.

Wymiary i specyfikacja

- **Wymiary zewnętrzne:** 30 × 46 cm
- **Wysokość zewnętrzna:** 5,8 cm
- **Wymiary wewnętrzne:** 26,5 × 41,5 cm
- **Wysokość wewnętrzna:** 5,6 cm
- **Liczba komórek:** 32
- **Górny wymiar komórki:** Ø 60 mm
- **Głębokość komórki:** 55 mm
- **Wymiar dna komórki:** Ø 40 mm
- **Pojemność pojedynczej komórki:** 0,107 l (107 ml)
- **Dane komórki:** Wymiary katalogowe producenta; rzeczywisty pomiar całej palety podano oddzielnie.
- **Dane całej palety:** Pomiary sprzedawcy.

Zastosowanie

Co można prowadzić w tej palecie?

- **Pomidor, papryka i bakłażan** — pikowanie młodych siewek albo kolejny etap po mniejszej palecie; czas prowadzenia dobierz do tempa wzrostu i rozwoju bryły.

- **Kapustne i większe kwiaty rabatowe** — rozsada przeznaczona do przeniesienia z całą bryłą, bez rozdzielania splątanych korzeni.
- **Ogórek, cukinia, dynia i melon** — siej bezpośrednio do osobnej komórki. Unikaj pikowania z naruszeniem korzeni i przesadź całą bryłę, zanim roślina przerośnie komórkę.
- **Młode byliny i trawy ozdobne** — krótki etap po ukorzenieniu lub pikowaniu; dobierz gatunek do głębokości komórki, zwłaszcza przy długim korzeniu palowym.

Wybierz etap uprawy według wielkości bryły, tempa wzrostu i terminu przesadzenia. Liczba komórek nie określa samodzielnie, jak długo roślina może w nich pozostać. Nie dopuszczaj do przesuszenia ani długotrwałego zalania podłoża; przed przerośnięciem bryły przenieś roślinę do kolejnego pojemnika.

Bezpieczeństwo

Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest pęknięty i nie ma ostrych, uszkodzonych krawędzi. Pojemnik ustawiaj stabilnie i dobierz jego wielkość do rośliny. Przy ponownym użyciu w produkcji rozsady warto dokładnie umyć pojemniki i tace przed kolejnym cyklem uprawowym.

Zawartość opakowania

Jedna sztuka produktu, chyba że nazwa oferty wyraźnie wskazuje sprzedaż w zestawie lub opakowaniu wielosztukowym.