

Link do produktu: <https://edoniczki.pl/doniczkopaleta-rozsadowa-54-komorek-30-3-45-6-cm-p-89.html>

Doniczkopaleta rozsadowa 54 komórek 30,3 × 45,6 cm

Cena	3,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DP45/54
Grubość	Miękka
Pojemność	LI-0,076L

Opis produktu

Doniczkopaleta DP45/54 służy do produkcji rozsady warzyw, ziół i roślin rabatowych. Oddzielne komórki porządkują partię roślin i pozwalają przesadzać każdą sadzonkę z jej własną bryłą korzeniową.

Do produkcji rozsady

Ten model pomaga prowadzić rozsadę z osobną bryłą korzeniową i przenosić całą partię jednocześnie. Termin wysadzenia dobieraj do rozwoju roślin, a nie tylko do liczby komórek.

To pojemnik do etapowej produkcji **kapustnych, sałat, bazyli i kwiatów rabatowych**. Dobór roślin zależy od rozmiaru ich korzeni, terminu wysadzenia i warunków w mnożarce. Szczegółowe przykłady oraz sposób prowadzenia znajdziesz w zakładce „Zastosowanie”.

- **Oddzielne bryły korzeniowe** — łatwiejsze rozdzielanie sadzonek podczas przesadzania.
- **Cała partia w jednym pojemniku** — wygodniejsze ustawianie i organizacja miejsca uprawy.
- **Kontrola etapu uprawy** — możliwość wyjęcia pojedynczej sadzonki i oceny rozwoju korzeni.

Stosuj lekkie podłoże do rozsady. Podlewaj zgodnie z jego wilgotnością i potrzebami roślin; nie pozostawiaj palety w stojącej wodzie. Przy wyjmowaniu sadzonki podtrzymuj bryłę, a napełnioną paletę przenoś z podparciem spodu.

Wymiary i specyfikacja

- **Wymiary zewnętrzne:** 30,3 × 45,6 cm
- **Wysokość zewnętrzna:** 5,5 cm
- **Wymiary wewnętrzne:** 27,6 × 42,6 cm
- **Wysokość wewnętrzna:** 5,3 cm
- **Liczba komórek:** 54
- **Górny wymiar komórki:** 45 × 45 mm
- **Głębokość komórki:** 55 mm
- **Wymiar dna komórki:** 30 × 30 mm
- **Pojemność pojedynczej komórki:** 0,076 l (76 ml)
- **Dane komórki:** Wymiary katalogowe producenta; rzeczywisty pomiar całej palety podano oddzielnie.
- **Dane całej palety:** Pomiary sprzedawcy.
- **Grubość:** Miękka

Zastosowanie

Co można prowadzić w tej palecie?

- **Kapusta, brokuł, kalafior i jarmuż** — siew lub pikowanie do komórki i prowadzenie rozsady do dalszego przesadzenia.
- **Salata i bazylia** — produkcja młodych roślin; przy bazylii liczba siewek w komórce zależy od sposobu sprzedaży i prowadzenia.
- **Aksamitka, cynia i inne kwiaty rabatowe** — siewki lub młode sadzonki z niewielką bryłą; silnie rosnące rośliny przenieś wcześniej.
- **Pomidor i papryka** — wyłącznie odpowiednio krótki etap młodej rozsady; przy dłuższym prowadzeniu potrzebny jest większy pojemnik.

Wybierz etap uprawy według wielkości bryły, tempa wzrostu i terminu przesadzenia. Liczba komórek nie określa samodzielnie, jak długo roślina może w nich pozostać. Nie dopuszczaj do przesuszenia ani długotrwałego zalania podłoża; przed przerośnięciem bryły przenieś roślinę do kolejnego pojemnika.

Bezpieczeństwo

Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest pęknięty i nie ma ostrych, uszkodzonych krawędzi. Pojemnik ustawiaj stabilnie i dobierz jego wielkość do rośliny. Przy ponownym użyciu w produkcji rozsady warto dokładnie umyć pojemniki i tace przed kolejnym cyklem uprawowym.

Zawartość opakowania

Jedna sztuka produktu, chyba że nazwa oferty wyraźnie wskazuje sprzedaż w zestawie lub opakowaniu wielosztukowym.