

Link do produktu: <https://edoniczki.pl/donickopaleta-rozsadowa-576-komorek-31-5-53-cm-p-863.html>

Donickopaleta rozsadowa 576 komórek 31,5 × 53 cm

Cena	5,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DP15/576

Opis produktu

Donickopaleta DP15/576 służy do wczesnej produkcji drobnej rozsady. Oddzielne komórki porządkują partię roślin i pozwalają przesadzać każdą sadzonkę z jej własną bryłą korzeniową.

Do produkcji rozsady

To etap od kiełkowania do młodej siewki, a nie pojemnik do długiego przetrzymywania wyrosniętej rozsady. Mała bryła szybko wykorzystuje dostępną przestrzeń.

To pojemnik do etapowej produkcji **sałaty, cebuli i drobnonasiennych kwiatów**. Dobór roślin zależy od rozmiaru ich korzeni, terminu wysadzenia i warunków w mnożarce. Szczegółowe przykłady oraz sposób prowadzenia znajdziesz w zakładce „Zastosowanie”.

- **Oddzielne bryły korzeniowe** — łatwiejsze rozdzielanie sadzonek podczas przesadzania.
- **Cała partia w jednym pojemniku** — wygodniejsze ustawianie i organizacja miejsca uprawy.
- **Kontrola etapu uprawy** — możliwość wyjęcia pojedynczej sadzonki i oceny rozwoju korzeni.

Stosuj lekkie podłoże do rozsady. Podlewaj zgodnie z jego wilgotnością i potrzebami roślin; nie pozostawiaj palety w stojącej wodzie. Przy wyjmowaniu sadzonki podtrzymuj bryłę, a napełnioną paletę przenieś z podparciem spodu.

Wymiary i specyfikacja

- **Wymiary zewnętrzne:** 31,5 × 53 cm
- **Wysokość zewnętrzna:** 3 cm
- **Wymiary wewnętrzne:** 28 × 50 cm
- **Wysokość wewnętrzna:** 2,8 cm
- **Liczba komórek:** 576
- **Górny wymiar komórki:** 15 × 15 mm
- **Wysokość komórki:** 30 mm
- **Wymiar dna komórki:** 8 × 8 mm
- **Dane komórki:** Pomiary potwierdzone przez sprzedawcę.
- **Dane całej palety:** Pomiary sprzedawcy.

Zastosowanie

Co można prowadzić w tej paletce?

- **Sałata** — siew i krótki etap po wschodach; przesadzaj, zanim korzenie i liście nadmiernie się zagęszczą.
- **Cebula i por** — wczesny etap produkcji z nasion, z dalszym prowadzeniem dobranym do technologii gospodarstwa.
- **Drobnonasienne kwiaty, np. lobelia i smagliczka** — wczesna produkcja siewek; większe rośliny wymagają kolejnego pojemnika.

Wybierz etap uprawy według wielkości bryły, tempa wzrostu i terminu przesadzenia. Liczba komórek nie określa samodzielnie, jak długo roślina może w nich pozostać. Nie dopuszczaj do przesuszenia ani długotrwałego zalania podłoża; przed przerośnięciem bryły przenieś roślinę do kolejnego pojemnika.

Bezpieczeństwo

Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest pęknięty i nie ma ostrych, uszkodzonych krawędzi. Pojemnik ustawiaj stabilnie i dobierz jego wielkość do rośliny. Przy ponownym użyciu w produkcji rozsady warto dokładnie umyć pojemniki i tace przed kolejnym cyklem uprawowym.

Zawartość opakowania

Jedna sztuka produktu, chyba że nazwa oferty wyraźnie wskazuje sprzedaż w zestawie lub opakowaniu wielosztukowym.