

Link do produktu: <https://edoniczki.pl/doniczkopaleta-rozsadowa-66-komorek-31-8-52-5-cm-p-1834.html>

Doniczkopaleta rozsadowa 66 komórek 31,8 × 52,5 cm

Cena	5,50 zł
------	----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	DP5/66
------------------	---------------

Opis produktu

Doniczkopaleta DP5/66 służy do produkcji rozsady warzyw, ziół i roślin rabatowych. Oddzielne komórki porządkują partię roślin i pozwalają przesadzać każdą sadzonkę z jej własną bryłą korzeniową.

Do produkcji rozsady

Ten model pomaga prowadzić rozsadę z osobną bryłą korzeniową i przenosić całą partię jednocześnie. Termin wysadzenia dobieraj do rozwoju roślin, a nie tylko do liczby komórek.

To pojemnik do etapowej produkcji **kapustnych, sałat, bazyli i kwiatów rabatowych**. Dobór roślin zależy od rozmiaru ich korzeni, terminu wysadzenia i warunków w mnożarce. Szczegółowe przykłady oraz sposób prowadzenia znajdziesz w zakładce „Zastosowanie”.

- **Oddzielne bryły korzeniowe** — łatwiejsze rozdzielanie sadzonek podczas przesadzania.
- **Cała partia w jednym pojemniku** — wygodniejsze ustawianie i organizacja miejsca uprawy.
- **Kontrola etapu uprawy** — możliwość wyjęcia pojedynczej sadzonki i oceny rozwoju korzeni.

Stosuj lekkie podłoże do rozsady. Podlewaj zgodnie z jego wilgotnością i potrzebami roślin; nie pozostawiaj palety w stojącej wodzie. Przy wyjmowaniu sadzonki podtrzymuj bryłę, a napętnioną paletę przenieś z podparciem spodu.

Wymiary i specyfikacja

- **Wymiary zewnętrzne:** 31,8 × 52,5 cm
- **Wysokość zewnętrzna:** 6 cm
- **Wymiary wewnętrzne:** 28,7 × 49,5 cm
- **Wysokość wewnętrzna:** 5,8 cm
- **Liczba komórek:** 66
- **Górny wymiar komórki:** 40 × 50 mm
- **Wysokość komórki:** 60 mm
- **Wymiar dna komórki:** 33 × 35 mm
- **Dane komórki:** Pomiary potwierdzone przez sprzedawcę.
- **Dane całej palety:** Pomiary sprzedawcy.

Zastosowanie

Co można prowadzić w tej paletce?

- **Kapusta, brokuł, kalafior i jarmuż** — siew lub pikowanie do komórki i prowadzenie rozsady do dalszego przesadzenia.
- **Sałata i bazylia** — produkcja młodych roślin; przy bazylii liczba siewek w komórce zależy od sposobu sprzedaży i prowadzenia.
- **Aksamitka, cynia i inne kwiaty rabatowe** — siewki lub młode sadzonki z niewielką bryłą; silnie rosnące rośliny

przenieś wcześniej.

- **Pomidor i papryka** — wyłącznie odpowiednio krótki etap młodej rozsady; przy dłuższym prowadzeniu potrzebny jest większy pojemnik.

Wybierz etap uprawy według wielkości bryły, tempa wzrostu i terminu przesadzenia. Liczba komórek nie określa samodzielnie, jak długo roślina może w nich pozostać. Nie dopuszczaj do przesuszenia ani długotrwałego zalania podłoża; przed przerośnięciem bryły przenieś roślinę do kolejnego pojemnika.

Bezpieczeństwo

Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest pęknięty i nie ma ostrych, uszkodzonych krawędzi. Pojemnik ustawiaj stabilnie i dobierz jego wielkość do rośliny. Przy ponownym użyciu w produkcji rozsady warto dokładnie umyć pojemniki i tace przed kolejnym cyklem uprawowym.

Zawartość opakowania

Jedna sztuka produktu, chyba że nazwa oferty wyraźnie wskazuje sprzedaż w zestawie lub opakowaniu wielosztukowym.