

Link do produktu: <https://edoniczki.pl/podstawka-okragla-pod-miske-chryzantemowa-22-cm-terakota-p-258.html>

Podstawka okrągła pod miskę chryzantemową Ø 22 cm – terakota

Cena	1,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	P21_TER

Opis produktu

Podstawka P21_TER zbiera wodę wypływającą z otworów doniczki i pomaga ograniczyć zamoczenie powierzchni pod rośliną. Dobierz ją do **zewnętrznego wymiaru podstawy doniczki**, a nie do średnicy jej górnego obrzeża.

Jaka doniczka pasuje?

Wybierz doniczkę z podstawą o średnicy do 17,3 cm. Ustawiona pośrodku zostawi co najmniej **1 cm miejsca na wodę z każdej strony** na użytkowym dnie podstawki. Mniejsza podstawa daje większy zapas miejsca.

Sprawdź także kształt dolnej części doniczki: powinna stać płasko na dnie, bez opierania się o ścianki podstawki. Szerokość górnego otworu podstawki nie wyznacza tego zapasu na wodę. Dokładne wymiary i schemat doboru znajdziesz w specyfikacji oraz galerii.

Podstawka w kolorze terakoty ułatwia stworzenie spójnego zestawu z doniczką w tym samym kolorze. Przykłady zastosowania pokazano w osobnej zakładce.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opakowania: 10szt , 50szt , 100szt

Wymiary i specyfikacja

- **Średnica górna zewnętrzna:** 22 cm
- **Średnica górna wewnętrzna:** 21,1 cm
- **Średnica podstawy zewnętrzna:** 19,5 cm
- **Średnica użytkowego dna wewnętrzna:** 19,3 cm
- **Wysokość zewnętrzna:** 3,2 cm
- **Głębokość użytkowa:** 3 cm
- **Kolor:** terakota
- **Symbol:** P21_TER

Zastosowanie

Do doniczek i misek z odpływem

Podstawka służy do zbierania wody podczas podlewania roślin domowych, kwiatów balkonowych oraz roślin w pojemnikach na tarasie. Dobór dotyczy pojemnika: sam gatunek rośliny nie określa rozmiaru podstawki.

Przykłady dopasowania według potwierdzonych wymiarów

- **M21E** — podstawa Ø 17,2 cm; po wyśrodkowaniu pozostaje 1,05 cm luzu na stronę.

- **KR5B** — podstawa Ø 17,2 cm; po wyśrodkowaniu pozostaje 1,05 cm luzu na stronę.
- **D23E** — podstawa Ø 17,2 cm; po wyśrodkowaniu pozostaje 1,05 cm luzu na stronę.
- **KR5** — podstawa Ø 17 cm; po wyśrodkowaniu pozostaje 1,15 cm luzu na stronę.

Przykłady dotyczą dopasowania wymiarowego. Doniczki i rośliny kupuje się oddzielnie; kolor doniczki sprawdź na jej karcie.

Bezpieczeństwo

Ustaw podstawkę na płaskim, stabilnym podłożu. Kontroluj poziom wody, aby nie przelewała się poza brzeg. Dla roślin wymagających przepuszczalnego podłoża usuń nadmiar wody po podlewaniu; podstawka nie powinna powodować stałego zalania korzeni. Napełnioną doniczkę przenoś z podparciem jej podstawy, a nie chwytając podstawkę. Przed kolejnym użyciem umyj ją i sprawdź, czy nie ma pęknięć.

Zawartość opakowania

Puste podstawki w liczbie wskazanej w wybranym wariantcie opakowania lub ilości zakupu. Doniczka, roślina, podłoże i dekoracje przedstawione na wizualizacji nie są częścią produktu.