Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 15:15

Link do produktu: https://edoniczki.pl/doniczka-do-uprawy-borowki-16-5-14-cm-2-l-standardowa-p-1411.html



# Doniczka do uprawy borówki 16,5 × 14 cm 2 L – standardowa

| | |
|---|---|
| Cena | **0,79 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **KR2B** |
| Grubość | **Standardowa** |
| Wysokość | **Standard** |
| Pojemność | **2L** |

## Opis produktu

Doniczka KR2B o pojemności 2 l zapewnia przestrzeń dla rozwijającej się bryły korzeniowej na wybranym etapie uprawy. Służy do prowadzenia roślin po przesadzeniu z mniejszych pojemników i przygotowania ich do dalszej pracy w szkółce lub ogrodzie.

## Do szkółki i uprawy pojemnikowej

Do szkółkarskiego prowadzenia **borówki amerykańskiej** z bryłą korzeniową dopasowaną do tego litrażu. Mniejsze modele służą młodym, ukorzenionym sadzonkom, większe dalszej produkcji rozrośniętych krzewów. Dobierz podłoże do wymagań borówki i kontroluj wilgotność; sam pojemnik nie zastępuje prawidłowego przygotowania podłoża.

Wybierz ten rozmiar, gdy bryła korzeniowa potrzebuje kolejnego etapu uprawy. Uwzględnij tempo wzrostu odmiany i termin przesadzania. Kontroluj przerastanie korzeni; ta sama pojemność nie wystarczy każdej roślinie na cały sezon ani na wieloletnią uprawę.

- **Łatwiejsze przesadzanie** — elastyczne ścianki ułatwiają uwolnienie bryły; pusta doniczka nie odkształca się łatwo.
- **Gotowy odpływ** — nie trzeba wykonywać otworów. Drożne otwory odprowadzają nadmiar wody i pomagają zapobiegać gniciu korzeni.
- **Planowanie podłoża** — 2 l określa pojemność doniczki. Ilość nowej ziemi przy przesadzaniu zależy także od objętości istniejącej bryły.
- **Użytkowanie zimą** — pojemnik jest przystosowany do zimowych warunków użytkowania i w tych warunkach nie pęka.

**Wskazówka:** Podczas przesadzania delikatnie ściśnij ścianki, aby poluzować bryłę korzeniową. Napełnioną doniczkę przenoś, podtrzymując podstawę.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wielkość opakowania**: 10szt , 100szt , 500szt , 1000szt , 9300szt

## Wymiary i specyfikacja

- **Średnica górna zewnętrzna:** 16,5 cm
- **Średnica górna wewnętrzna:** 15,8 cm
- **Średnica podstawy zewnętrzna:** 12 cm
- **Średnica dna wewnętrzna:** 11,8 cm
- **Wysokość zewnętrzna:** 14 cm
- **Głębokość wewnętrzna:** 13,8 cm

- **Pojemność:** 2 l
- **Grubość:** Standardowa
- **Wysokość:** Standard
- **Kolor:** Czarny
- **Kształt:** Okrągła
- **Symbol:** KR2B

## Zastosowanie

Model 2 l służy przede wszystkim do szkółkarskiego prowadzenia młodych, już ukorzenionych sadzonek borówki. To etap przygotowania rośliny do sprzedaży, sadzenia w gruncie lub przeniesienia do większego pojemnika.

### Co można posadzić?

- **Borówka wysoka:** młoda sadzonka po ukorzenieniu, której korzenie wymagają niewielkiego pojemnika produkcyjnego.
- **Zwarta odmiana borówki:** dalszy rozwój niewielkiej bryły; sam kompaktowy pokrój nie czyni tego litrażu pojemnikiem docelowym.
- **Produkcja roślin kwasolubnych:** możliwe prowadzenie młodej azalii lub różanecznika, jeżeli ich bryła pasuje do wymiarów wnętrza.

**Jak dobrać roślinę?** Użyj podłoża dla roślin kwasolubnych i kontroluj jego wilgotność. Małe modele są doniczkami produkcyjnymi; dla rozrośniętej borówki wybór docelowej donicy wymaga także uwzględnienia szerokości, nie tylko liczby litrów.

## Bezpieczeństwo

Ustaw pojemnik stabilnie. Przed użyciem sprawdź krawędzie i drożność odpływu; nie pozostawiaj bryły korzeniowej w stojącej wodzie. Ciężkie pojemniki przenoś z podparciem dna. Przed ponowną uprawą umyj doniczkę. Przechowuj z dala od źródeł ciepła.

## Zawartość opakowania

Pusty pojemnik ogrodniczy. Liczbę sztuk określa wybrany wariant opakowania lub ilość zakupu. Rośliny, podłoże, podstawka i rękaw foliowy nie są częścią tego produktu.