Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 01:39

Link do produktu: https://edoniczki.pl/doniczka-do-uprawy-borowki-44-8-33-3-cm-35-l-pogrubiana-z-rantem-p-1412.html



# Doniczka do uprawy borówki 44,8 × 33,3 cm 35 L – pogrubiana z rantem

| | |
|---|---|
| Cena | **10,14 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **KR35B** |
| Grubość | **Pogrubiana** |
| Wysokość | **Standard** |
| Pojemność | **35L** |

## Opis produktu

Doniczka KR35B o pojemności 35 l zapewnia przestrzeń dla rozwijającej się bryły korzeniowej na wybranym etapie uprawy. Służy do prowadzenia roślin po przesadzeniu z mniejszych pojemników i przygotowania ich do dalszej pracy w szkółce lub ogrodzie.

## Do szkółki i uprawy pojemnikowej

Do szkółkarskiego prowadzenia **borówki amerykańskiej** z bryłą korzeniową dopasowaną do tego litrażu. Mniejsze modele służą młodym, ukorzenionym sadzonkom, większe dalszej produkcji rozrośniętych krzewów. Dobierz podłoże do wymagań borówki i kontroluj wilgotność; sam pojemnik nie zastępuje prawidłowego przygotowania podłoża.

Wybierz ten rozmiar, gdy bryła korzeniowa potrzebuje kolejnego etapu uprawy. Uwzględnij tempo wzrostu odmiany i termin przesadzania. Kontroluj przerastanie korzeni; ta sama pojemność nie wystarczy każdej roślinie na cały sezon ani na wieloletnią uprawę.

- **Łatwiejsze przesadzanie** — elastyczne ścianki ułatwiają uwolnienie bryły; pusta doniczka nie odkształca się łatwo.
- **Gotowy odpływ** — nie trzeba wykonywać otworów. Drożne otwory odprowadzają nadmiar wody i pomagają zapobiegać gniciu korzeni.
- **Planowanie podłoża** — 35 l określa pojemność doniczki. Ilość nowej ziemi przy przesadzaniu zależy także od objętości istniejącej bryły.
- **Użytkowanie zimą** — pojemnik jest przystosowany do zimowych warunków użytkowania i w tych warunkach nie pęka.

**Wskazówka:** Podczas przesadzania delikatnie ściśnij ścianki, aby poluzować bryłę korzeniową. Napełnioną doniczkę przenoś, podtrzymując podstawę.

**Rant do przenoszenia:** gruby rant ułatwia chwytanie doniczki podczas pracy w szkółce.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wielkość opakowania**: 1szt , 10szt , 50szt , 100szt , 650szt

## Wymiary i specyfikacja

- **Średnica górna zewnętrzna:** 44,8 cm
- **Średnica górna wewnętrzna:** 41,5 cm
- **Średnica podstawy zewnętrzna:** 32,7 cm

- **Średnica dna wewnętrzna:** 32,5 cm
- **Wysokość zewnętrzna:** 33,3 cm
- **Głębokość wewnętrzna:** 33,1 cm
- **Pojemność:** 35 l
- **Grubość:** Pogrubiana
- **Wysokość:** Standard
- **Kolor:** Czarny
- **Kształt:** Okrągła
- **Symbol:** KR35B
- **Rant do przenoszenia:** tak

## Zastosowanie

Pojemność 35 l służy dalszej uprawie borówki z wyraźnie rozwiniętą bryłą korzeniową. To wybór dla większego materiału szkółkarskiego lub odpowiednio dobranej odmiany prowadzonej na tarasie.

### Co można posadzić?

- **Borówka wysoka:** prowadzenie większego, ukorzenionego krzewu przed sprzedażą lub posadzeniem w gruncie.
- **Borówka kompaktowa, np. Sunshine Blue:** uprawa pojemnikowa, jeśli rzeczywista średnica i głębokość wnętrza odpowiadają korzeniom oraz planowanemu czasowi uprawy.
- **Azalie i różaneczniki:** większe egzemplarze wymagające kwaśnego podłoża, z bryłą dopasowaną do tego pojemnika.

**Jak dobrać roślinę?** Użyj podłoża dla roślin kwasolubnych i kontroluj jego wilgotność. Małe modele są doniczkami produkcyjnymi; dla rozrośniętej borówki wybór docelowej donicy wymaga także uwzględnienia szerokości, nie tylko liczby litrów.

## Bezpieczeństwo

Ustaw pojemnik stabilnie. Przed użyciem sprawdź krawędzie i drożność odpływu; nie pozostawiaj bryły korzeniowej w stojącej wodzie. Ciężkie pojemniki przenoś z podparciem dna. Przed ponowną uprawą umyj doniczkę. Przechowuj z dala od źródeł ciepła.

## Zawartość opakowania

Pusty pojemnik ogrodniczy. Liczbę sztuk określa wybrany wariant opakowania lub ilość zakupu. Rośliny, podłoże, podstawka i rękaw foliowy nie są częścią tego produktu.