Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 01:39

Link do produktu: https://edoniczki.pl/doniczka-do-uprawy-borowki-46-5-36-2-cm-40-l-pogrubiana-z-rantem-p-1954.html



Doniczka do uprawy borówki 46,5 × 36,2 cm 40 L – pogrubiana z rantem

Cena	**13,14 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**KR40B**
Grubość	**Pogrubiana**
Wysokość	**Standard**
Pojemność	**40L**

Opis produktu

Doniczka KR40B o pojemności 40 l zapewnia przestrzeń dla rozwijającej się bryły korzeniowej na wybranym etapie uprawy. Służy do prowadzenia roślin po przesadzeniu z mniejszych pojemników i przygotowania ich do dalszej pracy w szkółce lub ogrodzie.

Do szkółki i uprawy pojemnikowej

Do szkółkarskiego prowadzenia **borówki amerykańskiej** z bryłą korzeniową dopasowaną do tego litrażu. Mniejsze modele służą młodym, ukorzenionym sadzonkom, większe dalszej produkcji rozrośniętych krzewów. Dobierz podłoże do wymagań borówki i kontroluj wilgotność; sam pojemnik nie zastępuje prawidłowego przygotowania podłoża.

Wybierz ten rozmiar, gdy bryła korzeniowa potrzebuje kolejnego etapu uprawy. Uwzględnij tempo wzrostu odmiany i termin przesadzania. Kontroluj przerastanie korzeni; ta sama pojemność nie wystarczy każdej roślinie na cały sezon ani na wieloletnią uprawę.

- **Łatwiejsze przesadzanie** — elastyczne ścianki ułatwiają uwolnienie bryły; pusta doniczka nie odkształca się łatwo.
- **Gotowy odpływ** — nie trzeba wykonywać otworów. Drożne otwory odprowadzają nadmiar wody i pomagają zapobiegać gniciu korzeni.
- **Planowanie podłoża** — 40 l określa pojemność doniczki. Ilość nowej ziemi przy przesadzaniu zależy także od objętości istniejącej bryły.
- **Użytkowanie zimą** — pojemnik jest przystosowany do zimowych warunków użytkowania i w tych warunkach nie pęka.

Wskazówka: Podczas przesadzania delikatnie ściśnij ścianki, aby poluzować bryłę korzeniową. Napełnioną doniczkę przenoś, podtrzymując podstawę.

Rant do przenoszenia: gruby rant ułatwia chwytanie doniczki podczas pracy w szkółce.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opakowania: 1szt , 10szt , 50szt , 100szt

Wymiary i specyfikacja

- **Średnica górna zewnętrzna:** 46,5 cm
- **Średnica górna wewnętrzna:** 42,7 cm
- **Średnica podstawy zewnętrzna:** 35,7 cm

- **Średnica dna wewnętrzna:** 35,5 cm
- **Wysokość zewnętrzna:** 36,2 cm
- **Głębokość wewnętrzna:** 36 cm
- **Pojemność:** 40 l
- **Grubość:** Pogrubiana
- **Wysokość:** Standard
- **Kolor:** Czarny
- **Kształt:** Okrągła
- **Symbol:** KR40B
- **Rant do przenoszenia:** tak

Zastosowanie

Pojemność 40 l służy dalszej uprawie borówki z wyraźnie rozwiniętą bryłą korzeniową. To wybór dla większego materiału szkółkarskiego lub odpowiednio dobranej odmiany prowadzonej na tarasie.

Co można posadzić?

- **Borówka wysoka:** prowadzenie większego, ukorzenionego krzewu przed sprzedażą lub posadzeniem w gruncie.
- **Borówka kompaktowa, np. Sunshine Blue:** uprawa pojemnikowa, jeśli rzeczywista średnica i głębokość wnętrza odpowiadają korzeniom oraz planowanemu czasowi uprawy.
- **Azalie i różaneczniki:** większe egzemplarze wymagające kwaśnego podłoża, z bryłą dopasowaną do tego pojemnika.

Jak dobrać roślinę? Użyj podłoża dla roślin kwasolubnych i kontroluj jego wilgotność. Małe modele są doniczkami produkcyjnymi; dla rozrośniętej borówki wybór docelowej donicy wymaga także uwzględnienia szerokości, nie tylko liczby litrów.

Bezpieczeństwo

Ustaw pojemnik stabilnie. Przed użyciem sprawdź krawędzie i drożność odpływu; nie pozostawiaj bryły korzeniowej w stojącej wodzie. Ciężkie pojemniki przenoś z podparciem dna. Przed ponowną uprawą umyj doniczkę. Przechowuj z dala od źródeł ciepła.

Zawartość opakowania

Pusty pojemnik ogrodniczy. Liczbę sztuk określa wybrany wariant opakowania lub ilość zakupu. Rośliny, podłoże, podstawka i rękaw foliowy nie są częścią tego produktu.