Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 13:31

Link do produktu: https://edoniczki.pl/doniczka-produkcyjna-kwadratowa-8-cm-0-26-l-miekka-niska-p-1741.html



Doniczka produkcyjna kwadratowa Ø 8 cm 0,26 L – miękka, niska

Cena	**0,10 zł**
Dostępność	**Chwilowo niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**8MNT**
Grubość	**Miękka**
Wysokość	**Niska**
Pojemność	**0,26L**

Opis produktu

Doniczka 8MNT o pojemności 0,26 l zapewnia przestrzeń dla rozwijającej się bryły korzeniowej na wybranym etapie uprawy. Służy do prowadzenia roślin po przesadzeniu z mniejszych pojemników i przygotowania ich do dalszej pracy w szkółce lub ogrodzie.

Do szkółki i uprawy pojemnikowej

Do produkcji **młodych żurawek, rozchodników, lawendy i sadzonek traw ozdobnych**. Ten litraż jest przydatny po ukorzenieniu małej sadzonki i przed przeniesieniem jej do większego pojemnika lub na miejsce stałe. W ogrodzie możesz wykorzystać go także do przygotowania **rozsady pomidora i papryki** przed wysadzeniem.

Wybierz ten rozmiar, gdy bryła korzeniowa potrzebuje kolejnego etapu uprawy. Uwzględnij tempo wzrostu odmiany i termin przesadzania. Kontroluj przerastanie korzeni; ta sama pojemność nie wystarczy każdej roślinie na cały sezon ani na wieloletnią uprawę.

Stabilniejsze ustawienie na dworze: szersza podstawa i niższe położenie bryły sprzyjają stabilnemu ustawieniu na dworze oraz ograniczają podatność na przewracanie w porównaniu z wysokim pojemnikiem; stabilność zależy też od wielkości rośliny i wiatru.

- **Łatwiejsze przesadzanie** — elastyczne ścianki ułatwiają uwolnienie bryły; pusta doniczka nie odkształca się łatwo.
- **Gotowy odpływ** — nie trzeba wykonywać otworów. Drożne otwory odprowadzają nadmiar wody i pomagają zapobiegać gniciu korzeni.
- **Planowanie podłoża** — 0,26 l określa pojemność doniczki. Ilość nowej ziemi przy przesadzaniu zależy także od objętości istniejącej bryły.
- **Użytkowanie zimą** — pojemnik jest przystosowany do zimowych warunków użytkowania i w tych warunkach nie pęka.

Wskazówka: Podczas przesadzania delikatnie ściśnij ścianki, aby poluzować bryłę korzeniową. Napełnioną doniczkę przenoś, podtrzymując podstawę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość opakowania: 72szt , 144szt , 504szt , 1800szt

Wymiary i specyfikacja

- **Średnica:** 8cm

- **Pojemność:** 0,26 l
- **Grubość:** Miękka
- **Wysokość:** Niska
- **Kolor:** Czarny
- **Kształt:** Kwadratowa
- **Symbol:** 8MNT

Zastosowanie

Ustaw pojemnik na równym podłożu i dobierz podłoże, stanowisko oraz nawożenie do wymagań wybranej rośliny. Podczas sadzenia zachowaj właściwy poziom posadowienia bryły korzeniowej. Częstotliwość podlewania dostosuj do pogody i przesychania podłoża.

Bezpieczeństwo

Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest pęknięty i nie ma ostrych, uszkodzonych krawędzi. Pojemnik ustawiaj stabilnie i dobierz jego wielkość do rośliny. Przy ponownym użyciu w produkcji rozsady warto dokładnie umyć pojemniki i tace przed kolejnym cyklem uprawowym.

Zawartość opakowania

Jedno opakowanie produktu o masie lub pojemności **0,26 L**, zgodnie z nazwą oferty.