Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 01:39

Link do produktu: https://edoniczki.pl/doniczkopaleta-rozsadowa-84-komorek-30-5-46-cm-p-1865.html



Doniczkopaleta rozsadowa 84 komórek 30,5 × 46 cm

Cena	**3,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DP3/84**
Pojemność	**LI-0,021L**

Opis produktu

Doniczkopaleta DP3/84 służy do produkcji młodej rozsady. Oddzielne komórki porządkują partię roślin i pozwalają przesadzać każdą sadzonkę z jej własną bryłą korzeniową.

Do produkcji rozsady

Komórki są przeznaczone przede wszystkim do młodej rozsady i sprawnej rotacji partii. Przy szybko rosnących gatunkach zaplanuj kolejny pojemnik odpowiednio wcześnie.

To pojemnik do etapowej produkcji **sałaty, kapustnych, cebuli i kwiatów rabatowych**. Dobór roślin zależy od rozmiaru ich korzeni, terminu wysadzenia i warunków w mnożarce. Szczegółowe przykłady oraz sposób prowadzenia znajdziesz w zakładce „Zastosowanie”.

- **Oddzielne bryły korzeniowe** — łatwiejsze rozdzielanie sadzonek podczas przesadzania.
- **Cała partia w jednym pojemniku** — wygodniejsze ustawianie i organizacja miejsca uprawy.
- **Kontrola etapu uprawy** — możliwość wyjęcia pojedynczej sadzonki i oceny rozwoju korzeni.

Stosuj lekkie podłoże do rozsady. Podlewaj zgodnie z jego wilgotnością i potrzebami roślin; nie pozostawiaj palety w stojącej wodzie. Przy wyjmowaniu sadzonki podtrzymuj bryłę, a napełnioną paletę przenoś z podparciem spodu.

Wymiary i specyfikacja

- **Wymiary zewnętrzne:** 30,5 × 46 cm
- **Wysokość zewnętrzna:** 4,2 cm
- **Wymiary wewnętrzne:** 27,5 × 43 cm
- **Wysokość wewnętrzna:** 4 cm
- **Liczba komórek:** 84
- **Górny wymiar komórki:** Ø 32 mm
- **Głębokość komórki:** 40 mm
- **Wymiar dna komórki:** Ø 20 mm
- **Pojemność pojedynczej komórki:** 0,021 l (21 ml)
- **Dane komórki:** Wymiary katalogowe producenta; rzeczywisty pomiar całej palety podano oddzielnie.
- **Dane całej palety:** Pomiary sprzedawcy.

Zastosowanie

Co można prowadzić w tej palecie?

- **Sałata** — siew lub pikowanie młodych siewek, z wysadzeniem po utworzeniu zwartej, niewyrośniętej bryły.
- **Kapusta, brokuł, kalafior i jarmuż** — młoda rozsada; długość prowadzenia zależy od odmiany, warunków i rozwoju

korzeni.
- **Cebula, por oraz kwiaty rabatowe** — wczesny etap z nasion, przed przeniesieniem do większej komórki lub miejsca uprawy.

Wybierz etap uprawy według wielkości bryły, tempa wzrostu i terminu przesadzenia. Liczba komórek nie określa samodzielnie, jak długo roślina może w nich pozostać. Nie dopuszczaj do przesuszenia ani długotrwałego zalania podłoża; przed przerośnięciem bryły przenieś roślinę do kolejnego pojemnika.

Bezpieczeństwo

Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest pęknięty i nie ma ostrych, uszkodzonych krawędzi. Pojemnik ustawiaj stabilnie i dobierz jego wielkość do rośliny. Przy ponownym użyciu w produkcji rozsady warto dokładnie umyć pojemniki i tace przed kolejnym cyklem uprawowym.

Zawartość opakowania

Jedna sztuka produktu, chyba że nazwa oferty wyraźnie wskazuje sprzedaż w zestawie lub opakowaniu wielosztukowym.