Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 22:08

Link do produktu: https://edoniczki.pl/doniczkopaleta-rozsadowa-84-komorek-36-3-56-cm-p-897.html



Doniczkopaleta rozsadowa 84 komórek 36,3 × 56 cm

Cena	**4,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DP45/84**
Pojemność	**LI-0,07L**

Opis produktu

Doniczkopaleta DP45/84 służy do produkcji rozsady warzyw, ziół i roślin rabatowych. Oddzielne komórki porządkują partię roślin i pozwalają przesadzać każdą sadzonkę z jej własną bryłą korzeniową.

Do produkcji rozsady

Ten model pomaga prowadzić rozsadę z osobną bryłą korzeniową i przenosić całą partię jednocześnie. Termin wysadzenia dobieraj do rozwoju roślin, a nie tylko do liczby komórek.

To pojemnik do etapowej produkcji **kapustnych, sałaty, bazylii i kwiatów rabatowych**. Dobór roślin zależy od rozmiaru ich korzeni, terminu wysadzenia i warunków w mnożarce. Szczegółowe przykłady oraz sposób prowadzenia znajdziesz w zakładce „Zastosowanie”.

- **Oddzielne bryły korzeniowe** — łatwiejsze rozdzielanie sadzonek podczas przesadzania.
- **Cała partia w jednym pojemniku** — wygodniejsze ustawianie i organizacja miejsca uprawy.
- **Kontrola etapu uprawy** — możliwość wyjęcia pojedynczej sadzonki i oceny rozwoju korzeni.

Stosuj lekkie podłoże do rozsady. Podlewaj zgodnie z jego wilgotnością i potrzebami roślin; nie pozostawiaj palety w stojącej wodzie. Przy wyjmowaniu sadzonki podtrzymuj bryłę, a napełnioną paletę przenoś z podparciem spodu.

Wymiary i specyfikacja

- **Wymiary zewnętrzne:** 36,3 × 56 cm
- **Wysokość zewnętrzna:** 5,8 cm
- **Wymiary wewnętrzne:** 34 × 54 cm
- **Wysokość wewnętrzna:** 5,6 cm
- **Liczba komórek:** 84
- **Górny wymiar komórki:** Ø 45 mm
- **Głębokość komórki:** 55 mm
- **Wymiar dna komórki:** Ø 36 mm
- **Pojemność pojedynczej komórki:** 0,07 l (70 ml)
- **Dane komórki:** Wymiary katalogowe producenta; rzeczywisty pomiar całej palety podano oddzielnie.
- **Dane całej palety:** Pomiary sprzedawcy.

Zastosowanie

Co można prowadzić w tej palecie?

- **Kapusta, brokuł, kalafior i jarmuż** — siew lub pikowanie do komórki i prowadzenie rozsady do dalszego przesadzenia.

- **Sałata i bazylia** — produkcja młodych roślin; przy bazylii liczba siewek w komórce zależy od sposobu sprzedaży i prowadzenia.
- **Aksamitka, cynia i inne kwiaty rabatowe** — siewki lub młode sadzonki z niewielką bryłą; silnie rosnące rośliny przenieś wcześniej.
- **Pomidor i papryka** — wyłącznie odpowiednio krótki etap młodej rozsady; przy dłuższym prowadzeniu potrzebny jest większy pojemnik.

Wybierz etap uprawy według wielkości bryły, tempa wzrostu i terminu przesadzenia. Liczba komórek nie określa samodzielnie, jak długo roślina może w nich pozostać. Nie dopuszczaj do przesuszenia ani długotrwałego zalania podłoża; przed przerośnięciem bryły przenieś roślinę do kolejnego pojemnika.

Bezpieczeństwo

Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest pęknięty i nie ma ostrych, uszkodzonych krawędzi. Pojemnik ustawiaj stabilnie i dobierz jego wielkość do rośliny. Przy ponownym użyciu w produkcji rozsady warto dokładnie umyć pojemniki i tace przed kolejnym cyklem uprawowym.

Zawartość opakowania

Jedna sztuka produktu, chyba że nazwa oferty wyraźnie wskazuje sprzedaż w zestawie lub opakowaniu wielosztukowym.